

RIVELATORI DI GAS METANO O GPL

Installazione a parete o installazione a semincassoo (con supporto in opzione)

Con relè per comando elettrovalvola

LPG OR NATURAL GAS DETECTORS

Surface mounting or semi flush mounting (with optional support)

With solenoid valve control relay

DETECTEURS DE GAZ NATUREL OU DE BUTANE/PROPANE

Montage en saillie ou montage semi-encastré (avec plaque en option)

Avec relais pour commande d'électrovanne

GASDETEKTOREN FÜR METHAN - ODER FLÜSSIGGAS

Wandmontage installation oder eingelassene installation (mit optionaler Halterung)

Mit Relais zur Ansteuerung des Elektroventils

DETECTORES DE GAS METANO O GPL

Instalación de pared o instalación semiempotrada (con soporte opcional)

Con relé para conexión electroválvula



PERRY ELECTRIC S.r.l.
22070 - VENIANO (CO)
Via Milanese, 11 - ITALY
www.perry.it

Istruzioni per l'installazione e l'uso dei modelli:

Installation and operating instructions for models:

Instructions pour l'installation et mode d'emploi pour les modèles:

Installations- und Gebrauchsanleitung für die Modelle:

Instrucciones para la instalación y uso de los modelos:

Art. 1GA50917MET/P

Art. 1GA50917GPL/P

rivelatore gas Metano
Natural gas detector
rivelatore gas GPL
LPG gas detector

PE - DEGAPE019

04/18



IT - Italiano	DESCRIZIONE - AVVERTENZE DATI TECNICI - SEGNALIZZAZIONI E COMANDI PRINCIPALI ISTRUZIONI D'USO PER L'UTENTE ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE	Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6
EN - English	DESCRIPTION - WARNINGS TECHNICAL CHARACTERISTICS - PRINCIPAL SIGNALS AND CONTROLS USER INSTRUCTIONS INSTALLATION INSTRUCTIONS	Page 10 Page 11 Page 12 Page 13
FR - Français	DESCRIPTION - AVERTISSEMENTS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - SIGNALISATIONS ET COMMANDES PRINCIPALES MODE D'EMPLOI POUR L'UTILISATEUR INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION	Page 17 Page 18 Page 19 Page 20
DE - Deutsch	BESCHREIBUNG - HINWEISE TECHNISCHE DATEN - MELDUNGEN UND HAUPTBEFEHLE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR ANWENDER ANLEITUNGEN FÜR DIE INSTALLATION	Seite 24 Seite 25 Seite 26 Seite 27
ES - Espanòl	DESCRIPCIÓN - ADVERTENCIAS DATOS TÉCNICOS - SEÑALIZACIONES Y COMANDOS PRINCIPALES INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN	Página 31 Página 32 Página 33 Página 34

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I rivelatori di gas METANO (CH₄) o GPL contribuiscono a garantire la sicurezza degli ambienti civili ove sono installati apparecchi ad uso domestico funzionanti a gas come: caldaie, cucine, boiler.

- Signalazione luminosa e acustica di allarme ad una concentrazione di gas nell'aria molto al di sotto del limite inferiore di esplosività (L.I.E.)
- Sensore provvisto di un particolare filtro selettivo per evitare allarmi dovuti a presenza di vapori di gas da non rilevare, come vapori di cucina, vapori di liquidi per la pulizia ecc.
- I rivelatori di gas sono dotati di un relè d'uscita che può comandare una valvola per la chiusura dell'erogazione del gas.



AVVERTENZE!

Leggere attentamente il libretto istruzioni prima di utilizzare il prodotto in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso e la manutenzione. Conservare con cura il libretto istruzioni per successive consultazioni.

L'installazione ed il collegamento elettrico dei rivelatori di gas ed apparecchiature devono essere eseguiti solo da elettricista qualificato ed in conformità alle norme e leggi vigenti.

Elemento assolutamente essenziale per il funzionamento ottimale del rivelatore è dato dal suo corretto posizionamento: seguendo attentamente le indicazioni riportate al capitolo 1.i - Operazioni di installazione si otterrà un'elevata precisione unita ad una assenza di falsi allarmi.



Assicurarsi di aver tolto l'alimentazione di rete 230V prima di procedere all'installazione o alla manutenzione.

- L'apparecchio è idoneo solo per applicazioni in ambiente domestico o similare. Per applicazioni in ambienti particolari, consultare le normative specifiche di ambiente. Ogni uso diverso da quello per il quale il rivelatore è stato progettato è da considerarsi improprio; pertanto il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone, animali o cose.
- Assicurarsi dell'integrità del prodotto dopo averlo tolto dalla scatola di imballo.
- Accertarsi, prima di collegare l'apparecchio, che i dati di targa siano corrispondenti a quelli della rete elettrica e della distribuzione del gas.

MANUTENZIONE

- L'utente, periodicamente (ogni 6 mesi), deve effettuare una verifica di funzionamento del rivelatore spruzzando apposito gas di prova nelle feritoie poste sulla parte frontale dell'apparecchio fino ad ottenere lo stato di allarme del rivelatore (leggere le indicazioni riportate al capitolo 4.i - VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DEL RIVELATORE).
- Almeno 1 volta all'anno far effettuare un controllo più accurato da un tecnico specializzato.
- La messa fuori servizio del rivelatore (dopo 5 anni dall'installazione) deve essere effettuata da personale qualificato.

DATI TECNICI

IT	
Tensione di alimentazione:	230 V~ 50 ÷ 60 Hz
Relè per comando eletrovalvola:	1 contatto in scambio libero da potenziale
Portata contatti relè (max):	8 (2) A / 230 V ~ 6 (2) A / 250 V ~ installazione a semincassio
Grado di protezione:	IP 42
	IP 40 installazione a semincassio
Tipo di isolamento:	Classe II [□]
Segnalatore acustico:	85 dB a 1 m
Ambito di applicazione:	Domestico o similare
Limits della temperatura di funzionamento:	-10 °C ÷ +40 °C
Umidità di funzionamento:	90% UR (massimo)
Tipi di gas rilevati:	Metano - con modello per gas Metano GPL - con modello per gas GPL
Intervento di allarme per tutti i modelli:	10% LIE (Limite Inferiore di Esplosività)
Tempo riscaldamento sensore all'accensione:	1 minuto
Normative di riferimento per marcatura CE:	LVDEN 50194 CEI 216-8 installazione a semincassio EMC EN 50270

SEGNALAZIONI E COMANDI PRINCIPALI





Fig. 1

ISTRUZIONI D'USO PER L'UTENTE

1.u - ACCENSIONE E NORMALE FUNZIONAMENTO


All'accensione o dopo una caduta di rete l'apparecchio rimane per 1 minuto in uno stato non operativo (non rileva gas), necessario per il riscaldamento della sonda (fig. 2), quindi l'apparecchio passa allo stato operativo "normale funzionamento" (fig. 3).



3.u - SEGNALAZIONE GUASTI

Attenzione: esiste la possibilità che nell'ambiente si avverta odore di gas prima che l'apparecchio dia l'allarme.

Il LED giallo acceso fisso contemporaneamente all'emissione di brevi segnali acustici del buzzer, indicano sempre uno stato di guasto o malfunzionamento dell'apparecchio, rilevato dal suo sistema di autodiagnosi (fig. 6).



ATTENZIONE! in caso di **segnalazione di stato di "guasto"** o **malfunzionamento** chiamare l'installatore.

2.u - SEGNALAZIONE PRESENZA DI GAS E ALLARME GAS

Se la concentrazione di gas nell'ambiente supera il valore limite d'intervento, l'apparecchio segnala tale situazione accendendo il LED rosso di allarme e contemporaneamente il buzzer emette un suono intermittente (fig. 4).

Se la situazione di allarme presenza gas permane per un tempo di circa 30 secondi, il relè dell'apparecchio si attiva comandando la chiusura della eventuale elettrovavola collegata (fig. 5).






Fig. 5 - Stato di "allarme presenza gas" e attivazione del relè



Quando la concentrazione di gas nell'ambiente si riduce a valori inferiori al valore limite d'intervento, l'apparecchio ritorna allo stato operativo "normale funzionamento" e tutte le segnalazioni di allarme cessano, il relè si disattiva (fig. 3).

IT



ATTENZIONE! IN CASO DI ALLARME

• ESTINGUERE TUTTE LE FIAMME LIBERE, INCLUSI I MATERIALI FUMANTI.

• SPEGNERE TUTTI GLI APPARECCHI A GAS.

• CHIUDERE IL RUBINETTO DEL CONTATORE DEL GAS O DELLA BOMBALE GPL.

• NON ACCENDERE O SPENNARE LUCI; NON AZIONARE APPARECCHI O DISPOSITIVI ALIMENTATI ELETTRICAMENTE.

• NON USARE IL TELEFONO NELL'EDIFICIO CON SOSPETTA PRESenza DI GAS.

• APRIRE PORTE E FINESTRE PER AUMENTARE LA VENTILAZIONE DELL'AMBIENTE.

Se l'allarme cessa è necessario individuare la causa che l'ha provocato e provvedere di conseguenza.


Se l'allarme continua e la causa di presenza di gas non è individuabile o eliminabile, abbandonare l'immobile e, dall'esterno, avvisare il servizio di emergenza.

4.u - PRESCRIZIONI PER UN CORRETTO IMPIEGO

- NON avvicinare al rivelatore di gas panni intrisi di: Alcool, Acetone, Ammoniaca, Candeggina e Solventi.
- NON azionare SPRAY di qualsiasi genere in prossimità del rivelatore di gas.
- NON effettuare prove di funzionamento del rivelatore erogando del gas direttamente con il tubo del gas, accendini o relative bombolette per la ricarica.
- Vapori di cucina e polveri inquinanti possono alterare nel tempo le prestazioni del sensore.
- NON APRIRE NE MANOMETTERE L'APPARECCHIO: pericolo di scossa elettrica e malfunzionamenti.
- Verificare periodicamente che le feritoie poste sul frontale del rivelatore di gas che portano aria al sensore non siano ostruite da polvere, tracce di grasso, ecc.
- Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno leggermente umido.

1.i - OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE

L'INSTALLAZIONE DEL RIVELATORE DIGAS NON ESIGE DALL'OSSERVANZA DI TUTTE LE LEGGI E NORME VIGENTI NEL PAESE D'INSTALLAZIONE RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE L'INSTALLAZIONE E L'USO DEGLI APPARECCHI A GAS. LA VENTILAZIONE DEI LOCALI E LO SCARICO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE.



- Installare il rivelatore per Metano a 30 cm max. dal soffitto.


- Installare il rivelatore per GPL a 30 cm max. dal piano pavimento.

- Installare i rivelatori da 1 m a 4 m dagli apparecchi a gas.

- Non installare i rivelatori all'aperto ed in luoghi esposti agli agenti atmosferici. Non installare i rivelatori vicino a: lavelli, prese d'aria, dispositivi di riscaldamento e condizionamento, finestre e dispositivi di ventilazione; inoltre i rivelatori non dovranno essere installati in spazi chiusi come dietro una tenda o dentro un armadio.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

DIMENSIONI DI INGOMBRO



Fissaggio e rimozione del rivelatore dal supporto o dalla base a parete




Fig. 11

Installazione a SEMINCASSO
Supporto per installazione a semincassato
(in opzione - acquistabile separatamente)




Fig. 9

Installazione a PARETE
Base per installazione a parete




Fig. 10

A - Fori di fissaggio:
- del supporto: su scatola ad incasso tonda o rettangolare
- della base: a parete, su scatola ad incasso tonda o rettangolare

- B - Passaggio fili da:**
scatola ad incasso tonda o rettangolare, tubo corniglio (installazione a parete)
- C - Dentini di innesto per il rivelatore**
- D - Cava per l'aggancio del rivelatore**
- E - Passaggi per fili da canalina a parete**
(asportare diaframma)



Per assicurare un corretto montaggio del rivelatore al supporto o alla base a parete, gli stessi non devono presentare incurvature dovute all'eccessivo serraggio delle viti di fissaggio nella scatola tonda o rettangolare incassata al muro.

2.i - COLLEGAMENTI ELETTRICI

IT **IMPORTANTE:** l'installazione ed il collegamento elettrico di dispositivi ed apparecchiature devono essere eseguiti da personale qualificato ed in conformità alle norme e leggi vigenti. L'apparecchio è idoneo solo per applicazioni in ambienti domestico o similare. Per applicazioni in ambienti particolari, consultare le normative specifiche d'ambiente. Gli esempi riportati nella presente documentazione sono di principio.

ATTENZIONE: la rete di alimentazione deve incorporare un dispositivo per assicurare la disconnessione omnipolare. Il rivelatore deve essere alimentato con continuità per garantire il massimo della sicurezza. Per i collegamenti elettrici portare ai morsetti del rivelatore, cavi con sezione max 1,5 mm².

Procedura di collegamento

disattivare la tensione di rete 230V~ 50-60 Hz

Collegare i cavi dell'alimentazione di rete 230V~ ai morsetti:

- n°1 = Linea
- n°2 = Neutro

Collegare i cavi del dispositivo da comandare ai morsetti:

- n°3 = comune
- n°4 = contatto normalmente aperto
- n°5 = contatto normalmente chiuso

Gli schemi (esempi di principio) riportano la posizione dei contatti relè a riposo (no allarme).




Fig. 12a
Esempio: collegamento a eletrovavola normalmente chiusa (a riarmo manuale)




Fig. 12b
Esempio: collegamento a eletrovavola normalmente aperta (a riarmo manuale)


3.i - REGISTRAZIONE DATA DI SOSTITUZIONE APPARECCHIO

Nota: come da norma di riferimento, l'apparecchio deve essere sostituito sul frontale del rivelatore dalla sua installazione e la data di sostituzione deve essere riportata sull'etichetta nel'apposita sede come sotto indicato fig. 13).

- Staccare dal foglio allegato l'etichetta adesiva corrispondente al mese d'installazione (sostituzione) (es. gennaio = 01, ottobre = 10) ed applicarla all'apparecchio.
- Staccare l'etichetta corrispondente all'anno di sostituzione dell'apparecchio ed applicarla (es.: Anno d'installazione 2018 + 5 anni; applicare l'etichetta 2023).
- Registrare negli appositi spazi a lato riportati: la data di installazione, sostituzione, produzione - locale d'installazione - firma e timbro dell'installatore.

Etichette anni sostituzione

Etichette mesi sostituzione	Anno di installazione	Anni di sostituzione	Anno di installazione
01	07	2018	2029
02	08	2019	2030
03	09	2020	2031
04	10	2021	2026
05	11	2022	2027
06	12	2023	2028



Es.: con data d'installazione
luglio 2018, applicare le etichette 07
2023

Fig. 13

Firma e timbro dell'installatore

4.i - VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DEL RIVELATORE

- Accertarsi che il rivelatore sia collegato alla rete da almeno 1 minuto.
- Spruzzare apposito gas di prova (non fornito) nelle feritoie poste sul frontale dell'apparecchio fino a che il LED rosso si accende in contemporanea con il suono intermittente del buzzer.
- Continuando a spruzzare il gas di prova, dopo circa 30 secondi il relè si attiva, comandando la chiusura della eventuale elettrovalvola collegata.
- Interrrompendo l'emissione di gas nelle feritoie del rivelatore, trascorsi alcuni secondi, l'apparecchio ritorna allo stato operativo "normale funzionamento" e tutte le segnalazioni di allarme si annullano, il relè si disattiva (fig. 3).
- Riarmare manualmente l'eventuale elettrovalvola collegata al rivelatore.

PRODUCT DESCRIPTION

LPG OR NATURAL GAS (CH₄) detectors contribute to guaranteeing the safety of civil premises in which gas-powered domestic appliances such as boilers, cookers and boilers, are installed.

- LED indicators and alarm buzzer indicate the presence of gas concentrations in the air which are significantly below the lower explosive limit (LEL).
- Sensor fitted with a special selective filter to prevent alarms caused by the presence of gas vapours not requiring detection, such as cooking vapours, vapours from cleaning liquids, etc.
- The gas detectors are equipped with an output relay which controls a gas supply shut-off valve.

EN



WARNINGS!

Read the instruction booklet carefully before using the product, since it provides important information regarding safety, use and maintenance. Keep the booklet in a safe place for future reference.

The installation and electrical connection of gas detectors and appliances must be implemented only by a qualified electrician and in conformity with current laws and regulations.

Adequate positioning is essential for the optimum functioning of the detector: carefully follow the indications provided in chapter "1.1 - Installation Operations" for increased accuracy and to prevent the occurrence of false alarms.



Before starting any operations on the device, disconnect the 230V~ mains power supply

• The appliance is suitable only for applications in household or similar environments. For applications in special environments, see specific environmental standards. The appliance must be used only for the purpose for which it was designed and any other use is considered improper. The manufacturer declines any responsibility for injury or damage to persons, animals or property as a result of improper use.

• Unpack the product from its box and ensure that it is complete.

• Before connecting the appliance, ensure correspondence between the product rating plate and the mains electricity/gas supply rating plates.

Maintenance

• On a periodic basis (every 6 months), the user must carry out an operational test of the detector by spraying test gas into the vents on the front panel of the appliance, in order to activate the detector alarm (read the indications provided in chapter 4.1 - CHECKING DETECTOR OPERATION).

• It is advisable to arrange for a more detailed check to be carried out on an annual basis by specialist personnel.

10

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Supply voltage:	230 V~ 50 ÷ 60 Hz
Solenoid valve control relay:	1 changeover contact, zero potential
Relay contact capacity (max):	8 (2) A / 250 V ~
	6 (2) A / 250 V ~
Protection category:	semi flush-mounted
	IP42
Insulation:	IP 40 semi flush-mounted
Buzzer:	Class II
Environment of application:	85 dB at 1 metre
Operating temperature:	Household or similar
Operating humidity:	-10 °C ÷ +40 °C
Operating humidity:	90% RH (maximum)
Types of gas detected:	Natural gas - For Natural gas
	LPG - For LPG model
Alarm level:	10% LEL - (Lower Explosive Limit)
Sensor warm-up time at power-on:	1 minute
Reference standards for CE marking:	LVD EN 50194
	CIEI 216-8 semi flush-mounted
	EMC EN 50270

EN

PRINCIPAL SIGNALS AND CONTROLS





Fig. 1

USER INSTRUCTIONS

1.u - POWER-UP AND NORMAL OPERATION

When switched on, or after a power failure, the appliance assumes non-operating status (it does not detect gas) for one minute while the sensor warms up (fig. 2), the appliance resumes "normal operating status" (fig. 3).

Fig. 2 - "Non operating" status



2.u - INDICATION OF GAS WARNING AND GAS ALARM

If the gas concentration in the air exceeds the intervention threshold, the appliance indicates this situation by activating the red LED alarm and simultaneously emitting an intermittent buzzer sound (fig. 4).

If the gas presence alarm situation lasts for longer than 30 seconds, the appliance relay is activated and closes the solenoid valve, if connected (fig. 5).

Fig. 4 - "Gas presence alarm" status

EN
— Green LED - on
— Yellow LED - off
— Red LED - on
— Buzzer - 1 signal every second
— Relay - activated
— Solenoid valve open

Fig. 5 - "Gas presence alarm" status and relay activation

EN
— Green LED - on
— Yellow LED - off
— Red LED - on
— Buzzer - 1 signal every second
— Relay - activated
— Solenoid valve closed


When the gas concentration is reduced to values lower than the intervention threshold the device comes back to the normal operation conditions, all the alarm indications stop and the relay is de-activated (fig. 3).

Warning: gas can be smelt in the environment before the appliance signals alarm.

3.u - FAULTS INDICATION

If the yellow LED is permanently ON and is accompanied by short buzzers signals, this indicates a breakdown or fault in the appliance, detected by the self-diagnosis system (fig. 6).

Fig. 6 - Indication of breakdowns and faults



Warning: when "breakdown or fault" is indicated, call the installer.

CAUTION! IN CASE OF ALARM

If the gas concentration in the air exceeds the intervention threshold, the appliance emits an alarm sound (fig. 7).

If the gas presence alarm situation lasts for longer than 30 seconds, the appliance relay is activated and closes the solenoid valve, if connected (fig. 8).

Fig. 7 - "Gas alarm" status

EN
— Green LED - on
— Yellow LED - off
— Red LED - on
— Buzzer - 1 signal every second
— Relay - activated
— Solenoid valve closed

Fig. 8 - "Gas alarm" status and relay activation


EN
— Green LED - on
— Yellow LED - off
— Red LED - on
— Buzzer - 1 signal every second
— Relay - activated
— Solenoid valve closed

If the alarm stops, find out the cause and take the appropriate corrective action.

If the alarm continues and the gas escape cannot be located or eliminated, leave the building and call the emergency services from outside.


- 4.u - ADVICES FOR CORRECT USE**
- DO NOT bring cloths soaked with Alcohol, Acetone, Ammonia, Bleach or Solvents into the proximity of the appliance.
 - DO NOT use any kind of SPRAY near the gas detector.
 - DO NOT carry out an operational test on the gas detector by releasing gas directly from the gas pipe, lighters or lighter refill cans.
 - Cooking vapours and pollutant dusts can affect the performance of the sensor over time.
 - DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE CABINET: danger of electric shock and malfunctions.
 - On a periodic basis, check that the vents on the front panel of the detector, which channel air to the sensor, are not obstructed by dust or grease, etc.
 - To clean this device make use of a lightly wet tissue.

1.i - INSTALLATION OPERATIONS
CURRENT NATIONAL STANDARDS ENFORCEABLE IN THE INSTALLATION COUNTRY COVERING THE INSTALLATION AND USE OF GAS POWERED EQUIPMENT ARE TO BE RESPECTED, AS ARE STANDARDS COVERING SMOKE DISPERSION AND VENTILATION OF ENCLOSED AREAS, EVEN THOUGH GAS DETECTION EQUIPMENT IS INSTALLED.




INSTALLATION INSTRUCTIONS

OVERALL DIMENSIONS



Note: In residential units with several floors, communicating with each other, additional gas detectors must be installed.

- Install Natural Gas detector **max. 30 cm from ceiling**.
- Install LPG detector **max. 30 cm from floor**.
- Install Detectors from 1 to 4 m from gas appliances.
- Do not install the detectors outdoors or in places exposed to atmospheric agents; furthermore, the detectors must not be installed in enclosed spaces, such as behind a curtain or inside a closet.



SEMI FLUSH mounting
Optional Support for semi flush mounting
(may be purchased separately)




Fig. 9

EN

SURFACE mounting
Base for surface mounting




Fig. 10

14

Fixing and removing the detector from the support or surface-mounted base




Fig. 11

⚠
To ensure correct fitting of the gas detector to the support or surface-mounted base, make sure the latter are not distorted by overtightening of the fixing screws in the round or rectangular flush-mounted box.

A - Holes for fixing:

- the support: on round or rectangular flush-mounted box

- the base: surface-mounted, on round or rectangular flush-mounted box

B - Passage of wires from:
round or rectangular flush-mounted box, corrugated tube (surface-mounted)
C - Coupling lugs for detector
D - Coupling slot for detector
E - Passages for wires from wall raceway
(remove diaphragm)

14

2.i - ELECTRICAL CONNECTIONS

IMPORTANT: the installation and electrical connection of devices and appliances must be carried out by qualified personnel and in compliance with standards and laws in force. The appliance is suitable only for applications in household or similar environments. For application in special environments, see specific environment standards. The examples given in this documentation are indicative.

WARNING: the main appliance's must include a device ensuring omnipolar disconnection.

The detector must be powered continuously in order to guarantee maximum safety.

For the electrical connections, attach the detector terminals using cables of cross-section 1.5 mm² maximum.

Connection procedure



switch mains supply off 230V~ 50-60 Hz

Connect 230V~ power supply to the terminals:

n° 1 = Line

n° 2 = Neutral

Connect the controlled device to the terminals:

n° 3 = common

n° 4 = normally open contact

n° 5 = normally closed contact




Fig. 12a
Example: connection to normally closed solenoid valve (manual re-arm)




Fig. 12b
Example: connection to normally open solenoid valve (manual re-arm)

3.i - RECORDING THE DATE OF REPLACEMENT


Note: in accordance with the reference standard, the appliance must be replaced after 5 years from installation and the replacement date indicated in the space provided on the front of the box, as shown below fig. 13).

- Select the adhesive label corresponding to the month of installation (replacement) (e.g. January = 01, October = 10), remove from the backing sheet and fix it to the appliance.
- Select the label corresponding to the year of replacement (e.g.: Year of installation 2018 + 5 years; fix the label 2023), remove from the backing sheet and fix.
- Record the date of installation, manufacturer, replacement, installation area, contractor stamp and signature in the spaces provided alongside.

Years labels replacement

Months labels replacement	Year of installation	Replacement Years	Year of installation
01	07	2029	2024
02	08	2030	2025
03	09	2031	2026
04	10	-----	-----
05	11	2027	-----
06	12	2028	-----

EN



E.g.: with July 2018 as installation date, attach the labels:

07 2023

Fig. 13

ENTER THE INDICATED DATA

Installation date

Manufacture date

*Replacement date

*after 5 years from date of installation

Installation area

Contractor stamp and signature

4.i - CHECKING DETECTOR OPERATION

- Ensure that the detector has been connected to the mains for at least 1 minute.
- Spray test gas (not supplied) into the vents on the front panel of the appliance until the red LED switches on and the buzzer sounds intermittently.
- Continue to spray the test gas, after around 30 seconds the relay is activated and closes the solenoid valve (if connected).
- Stop spraying the gas into the detector vents and wait for a few seconds.
- The appliance returns to "normal operating" status and all alarm signals are reset, the relay is deactivated (fig. 3).
- Re-arm manually the eventual solenoid valve connected to the detector.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les détecteurs de gaz naturel ou de butane/propane contribuent à garantir la sécurité des habitations où sont installés des appareils à usage domestique fonctionnant au gaz, tels, par exemple, les chaudières, les cuisinières, les chauffe-eau, etc.

- Indication lumineuse et sonore d'alarme à une concentration de gaz dans l'air très au-dessous de la limite inférieure d'explosivité (L.I.E.).
- Capteur muni d'un filtre sélectif particulier pour éviter toute alarme due à la présence de vapeurs de gaz à ne pas prendre en compte (vapeurs de cuisine, vapeurs de liquides pour le nettoyage, etc., par exemple).
- Les détecteurs de gaz sont munis d'un relais de sortie pouvant commander un clapet qui coupe l'arrivée du gaz.



AVERTISSEMENTS !

Lire attentivement le livret d'instructions avant d'utiliser le produit : il fournit, en effet, des indications importantes concernant la sécurité, l'utilisation et l'entretien. Conserver soigneusement le livret d'instructions pour pouvoir le consulter par la suite.

L'installation et le raccordement électrique des détecteurs de gaz et des appareils doivent être exécutées par un électricien qualifié et conformément aux normes et lois en vigueur.

Un élément tout à fait fondamental pour le fonctionnement optimal du détecteur est son positionnement correct : suivre attentivement les indications fournies par le chapitre « 1.i - Opérations d'installation » pour obtenir une précision hors pair jumelée à une absence de fausses alarmes.



Avant d'effectuer tout travail sur le dispositif, couper l'alimentation du réseau 230V~.

- L'appareil est conçu uniquement pour des applications dans un environnement domestique ou semblable. Pour toute application dans des environnements particuliers, consulter les normes spécifiques concernant l'environnement en question. Toute utilisation du détecteur différente de celle pour laquelle il a été conçu doit être considérée comme impropre ; c'est pourquoi, le constructeur décline toute responsabilité concernant éventuels dommages causés à des personnes, des animaux ou des choses.
- S'assurer de l'intégrité du produit, après l'avoir enlevé de son emballage.
- Avant de raccorder l'appareil, s'assurer que les données indiquées sur la plaquette correspondent à celles du secteur et du réseau de distribution du gaz.

ENTRETIEN



- L'utilisateur doit vérifier périodiquement (tous les 6 mois) le fonctionnement du détecteur en vaporisant du gaz d'essai approprié sur les ouïes situées sur la face avant de l'appareil, afin de déclencher l'état d'alarme du détecteur (lire les indications fournies par le chapitre 4.i - VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU DÉTECTEUR).
- Il est conseillé de faire effectuer un contrôle plus soigné par un technicien spécialisé au moins 1 fois par année.
- La mise hors service du détecteur (5 années après son installation) doit être effectuée par du personnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation:	230 V~ 50 ÷ 60 Hz
Relais pour commande électrovanne:	1 contact en échange libre de potentiel
Portée des contacts relais (max):	8 (2) A / 250 V ~ 6 (2) A / 250 V ~ montage semi-encastré
Degré de protection:	IP 42
Type d'isolation:	IP 40 montage semi-encastré
Indicateur sonore (Buzzer):	Classe II [□]
Lieu d'application:	85 dB à 1 mètre
Limites de température de fonctionnement:	Domestique ou similaire
Humidité de fonctionnement:	-10 °C ÷ +40 °C
Types de gaz relevés:	90% HR (maximum)
Intervention d'alarme:	Gaz Naturel - Pour modèle gaz/Naturel
Temps de préchauffage du capteur à l'allumage:	Butane/Propane - Pour modèle gaz/Butane/Propane
Normes de référence pour marque CE:	10% LIE - (Limite Inférieure d'Explosivité)
	LVD EN 50194
	CEI 216-8 montage semi-encastré
	EMC EN 50270

FR

SIGNALISATIONS ET COMMANDES PRINCIPAUX



Buzzer - Intervention d'alarme


Fig. 1

MODE D'EMPLOI POUR L'UTILISATEUR

1.u - ALLUMAGE ET FONCTIONNEMENT NORMAL

À l'allumage ou après une chute de tension, l'appareil reste 1 minute en état non opérationnel (ne détecte pas le gaz). Ce délai est nécessaire pour le réchauffement de la sonde (fig. 2), l'appareil revient en état opérationnel "fonctionnement normal" (fig. 3).


Fig. 2 - État opérationnel "fonctionnement non opérationnel"



2.u - SIGNALISATION DE PRÉSENCE DE GAZ ET ALARM

Si la concentration du gaz dans l'environnement dépasse la valeur seuil de déclenchement, l'appareil signale cette situation en allumant le voyant d'alarme rouge et en même temps le buzzer émet un son intermittent (fig. 4). Si la situation d'alarme à cause de la présence de gaz continue pendant plus de 30 secondes, le relais de l'appareil s'active et commande la fermeture de l'éventuelle électrovanne reliée (fig. 5).

Fig. 4 - État d'"alarme présence de gaz"




Quand la concentration de gaz se réduit à une valeur inférieure à la limite d'intervention l'appareil revient à l'état opérationnel de "fonctionnement normal", toutes les significations d'alarme cessent et le relais est désactivé (fig. 3).

Attention: il est possible que dans l'air on perçoit de l'odeur de gaz avant que l'appareil donne l'alarme

3.u - SIGNALISATION DE PANNE

Le voyant jaune toujours allumé en même temps que l'émission de courts signaux sonores du buzzer indique toujours un état de panne ou de dysfonctionnement de l'appareil, décelé par son système d'autodiagnostic (fig. 6).



Attention: en cas de signalisation d'état de "panne ou dysfonctionnement", contacter l'installateur.

ATTENTION! EN CAS D'ALARME

• ÉTEINDRE TOUTES FLAMMES LIBRES; Y COMPRIS LES MATERIAUX DÉGAGÉANT DE LA FUMÉE.

• ÉTEINDRE TOUS LES APPAREILS À GAZ.

• FERMER LE ROBINET DU COMPTEUR DE GAZ NATUREL OU DE LA BOMBONNE DE GAZ BUTANE/PROPANE.

• NE PAS ALLUMER OU ÉTEINDRE LES LUMIÈRES; NE PAS ACTIONNER D'APPAREILS OU DE DISPOSITIFS ALIMENTÉS À L'ÉLECTRICITÉ.

• NE PAS UTILISER LE TÉLÉPHONE EN PRÉSENCE DE FUITE DE GAZ.
 • OUVRIRE PORTES ET FENÈTRES POUR FACILITER L'AÉRATION DE LA PIÈCE.

Si l'alarme cesse, repérer la cause qui l'a déclenchée et prendre les mesures nécessaires.
 Si l'alarme persiste et sa cause n'est pas repérée ou impossible à resoudre, quitter l'immeuble et une fois à l'extérieur, alerter le service d'urgence.

FR


4.u - PRESCRIPTION POUR UNE UTILISATION CORRECTE

- NE PAS approcher du détecteur de gaz de linge imbibé d'Alcool, Acétone, Ammoniaque, Javel et Solvants.
- N'utiliser aucun PULVÉRISATEUR à proximité du détecteur de gaz.
- IL EST FORMELLEMENT INTERDIT d'effectuer des essais de fonctionnement du détecteur en faisant sortir du gaz directement de la conduite du gaz, de briquets ou des flacons pour leur recharge.
- Les vapeurs de cuisine et les poussières polluantes peuvent, à long terme, nuire aux prestations du capteur dans le temps.
- NE PAS ESSAYER D'OUVRIR l'appareil: risque d'électrocution et dysfonctionnements.
- Vérifier périodiquement que les ouïes situées sur la face avant du détecteur et qui acheminent l'air au capteur ne soient pas obstruées par de la poussière, des traces de graisse, etc.
- Pour nettoyer l'appareil utiliser simplement un tissu humide.


FR

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

DIMENSIONS HORS-TOUT



Montage semi-encastré (avec plaque en option, à acheter séparément)



- Remarque :** dans les unités résidentielles sur plusieurs étages, communiquant entre eux, doivent être installés des détecteurs de gaz supplémentaires.
- Ne pas installer les détecteurs près des évier, installations de chauffage et d'air conditionné, prises d'air, prises d'aération; de plus, les détecteurs ne doivent pas être installés en plein air et dans des lieux exposés aux agents atmosphériques.
 - Installer le détecteur de gaz naturel à 30 cm max. du plafond.
 - Installer le détecteur de gaz butane/propane à 30 cm max. du sol.
 - Installer les détecteurs à une distance de 1 m à 4 m des appareils à gaz.
 - Les détecteurs ne doivent pas être installés dans des espaces fermés (derrière des rideaux ou dans une armoire, par exemple).




Fig. 8
Exemple d'installation

1.i - OPÉRATIONS D'INSTALLATION

L'INSTALLATION DES DÉTECTEURS DE GAZ NE DISPENSE PAS DU RESPECT DE TOUTES LES NORMES ET LOIS EN VIGUEUR, DANS LE PAYS D'INSTALLATION, RELATIVES À L'INSTALLATION ET À L'UTILISATION DES APPAREILS À GAZ. D'AUTRE PART LES NORMES D'EVACUATION DES FUMÉES ET DE VENTILATION DES LOGEMENTS DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES.




Fig. 7

- Installer le détecteur de gaz naturel à 30 cm max. du plafond.

- Installer le détecteur de gaz butane/propane à 30 cm max. du sol.

- Installer les détecteurs à une distance de 1 m à 4 m des appareils à gaz.

- Les détecteurs ne doivent pas être installés en plein air et dans des lieux exposés aux agents atmosphériques.
- Ne pas installer les détecteurs près des évier, installations de chauffage et d'air conditionné, prises d'air, prises d'aération; de plus, les détecteurs ne doivent pas être installés dans des espaces fermés (derrière des rideaux ou dans une armoire, par exemple).

Montage SEMI-ENCASTRÉ

Plaque en option pour montage semi-encastré
(à acheter séparément)




Fig. 9

Montage EN SAILLIE

Base pour montage en saillie




Fig. 10

Fixation et démontage du détecteur de la son plaque ou de la base murale




Fig. 11

⚠
Pour un montage correct du détecteur de gaz sur la plaque ou la base murale, celles-ci ne doivent pas être courbées à cause d'un serrage excessif des vis de fixation à la boîte ronde ou rectangulaire encastrée dans le mur.

A - Trous de fixation:

- de la plaque : sur boîte à encastre ronde ou rectangulaire
- de la base : contre la paroi sur boîte encastré rond ou rectangulaire

B - Passage des fils :

du boîtier encastré rond ou rectangulaire, du tuyau plissé (montage en saillie).

C - Dents de fixation du détecteur

D - Coche pour accrocher le détecteur

E - Passage des fils de la goulotte murale (enlever la membrane)

21

2.i - BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

IMPORTANT: seul du personnel qualifié est autorisé à effectuer l'installation et le branchement électrique des dispositifs et des appareils conformément aux normes et lois en vigueur. L'appareil n'est adapté qu'aux applications en milieu domestique ou analogue. Pour les applications destinées à un milieu particulier, se reporter aux normes relatives à ce milieu. Les exemples donnés dans la présente documentation sont des exemples de principe.

ATTENTION: le réseau d'alimentation doit incorporer un dispositif pour assurer la déconnexion omnipolaire.

Le détecteur doit être constamment alimenté pour garantir le maximum de sécurité.

Pour les connexions électriques, porter aux bornes du détecteur des conducteurs ayant une section maximum de 1,5 mm².

Procédure de branchement

FR  désactiver la tension du réseau 230V~ 50-60Hz

Brancher les fils d'alimentation 230V~ aux bornes:
n°1 = Ligne
n°2 = Neutre

Brancher l'électrovanne aux bornes:

- n°3 = commun
- n°4 = normalement ouvert
- n°5 = normalement fermé




Fig. 12a
Exemple: branchement à l'électrovanne normalement fermé (rétablissement manuel)




Fig. 12b
Exemple: branchement à l'électrovanne normalement ouverte (rétablissement manuel)

Les schémas (exemples de principe) indiquent la position des contacts relais au repos (pas d'alarme)

3.i - ENREGISTREMENT DES DATES DE REMPLACEMENT DE L'APPAREIL

Note: conformément à la norme de réplacement, l'appareil doit être remplacé 5 ans après son installation et la date de remplacement doit être reportée à l'avant du détecteur dans l'espace prévu comme indiqué ci-après (fig. 13).

- Détailler de la feuille ci-jointe l'étiquette adhésive correspondant au mois d'installation (remplacement) (ex.: janvier = 01, octobre = 10) et l'appliquer sur l'appareil.
- Détailler l'étiquette correspondant à l'année de remplacement et l'appliquer (ex.: Année d'installation 2018 + 5 ans; appliquer l'étiquette 2023).
- Noter dans les espaces prévus reportés ci-contre, les dates de: installation, fabrication, remplacement, local d'installation - cachet et signature de l'installateur.

INSÉRER LES ÉLÉMENTS INDICUÉS

Date d'installation

Date de fabrication

FR

*Date de remplacement


* 5 années après la date d'installation

Local d'installation

Cachet et signature de l'installateur

Ex.: avec comme date d'installation 07 2023
Juillet 2018; appliquer les étiquettes:

Fig. 13



4.i - VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU DÉTECTEUR

- S'assurer que le détecteur est relié au secteur depuis au moins 1 minute.
- Vaporiser du gaz d'essai approprié (non fourni) sur les ouïes situées sur la face avant de l'appareil jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume et qu'en même temps le buzzer émette un son intermittent.
- Continuer à vaporiser le gaz d'essai: après 30 secondes environ, le relais s'active et commande la fermeture de l'éventuelle électrovanne reliée.
- Si on interrompt la vaporisation de gaz sur les ouïes du détecteur, après quelques secondes, l'appareil repasse à l'état opérationnel « Fonctionnement normal » et toutes les indications d'alarme sont annulées ; le relais se désactive (fig. 3).
- Rétablir manuellement l'électrovanne éventuellement liée au détecteur.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Gasdetektoren für METHAN- (CH₄) oder FLÜSSIGGAS tragen zur Sicherheit in den Wohnbereichen bei, in denen gasbetriebene Haushaltsgeräte wie Heizkessel, Herde, Boiler usw. installiert sind.

- Leuchtanzeige und akustisches Warnsignal bei einer Gaskonzentration in der Luft weit unterhalb der unteren Explosionsgrenze (UEG).
- Sensor mit speziellem Selektivfilter, um Alarne durch nicht zu detektierende Gasdämpfe wie Küchendünste, Reinigerdämpfe usw. zu vermeiden.
- Ein Ausgangsrelais an den Gasdetektoren kann ein Ventil für die Schließung der Gasabgabe steuern



HINWEISE!



Lesen Sie die Gebrauchsanleitung genau durch, bevor Sie das Gerät benutzen, denn sie enthält wichtige Angeben zu Sicherheit, Gebrauch und Wartung. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für späteres Nachschlagen sorgfältig auf.



Die Installation und der Stromanschluss der Gasdetektoren und Geräte müssen nur von Elektrofachkraft und gemäß den einschlägigen Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden.



Von grundlegender Bedeutung für den optimalen Betrieb des Gasdetektors ist dessen korrekte Positionierung: bei strikter Befolgung der Anleitungen in Kapitel "i.-Installation" wird eine hohe Präzision ohne falsche Alarne erzielt.



Vor der Ausführung jeglicher Arbeiten am Gerät ist die Netzversorgung 230 V~ zu unterbrechen

- Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch u.ä. Für den Einsatz in besonderer Umgebung wird auf die spezifischen Umgebungsbestimmungen verwiesen. Jede Verwendung, die vom Bestimmungszweck des Gasdetektors abweicht, ist als zweckwidrig zu betrachten; der Hersteller ist daher nicht haftbar für eventuell verursachte Personen-, Tier und Sachschäden.
- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf seine Unversehrtheit.
- DE • Vergewissern Sie sich vor Anschluss des Geräts, dass die Daten auf dem Typenschild mit jenen des Strom- und Gasnetzes übereinstimmen.


WÄRTUNG

- Der Benutzer muss regelmäßig (alle 6 Monate) die Funktionstüchtigkeit des Gasdetektors kontrollieren. Dazu Prüfgas in die Schlitze an der Gerätovorderseite spritzen, bis der Alarm des Gasdetektors ausgelöst wird (die Anleitungen in Kapitel 4 i-FUNKTIONSTEST DES GASDETEKTORS lesen).
- Mindestens 1 Mal jährlich sollte das Geräteinneren akkurate Kontrolle durch einen Fachtechniker unterzogen werden.
- Die Außerbetriebssetzung des Gasdetektors (5 Jahre nach Installation) muss durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	230 V~ 50 ÷ 60 Hz
Relais zur Ansteuerung des Elektroventils:	1 potentiellfeier Wechselkontakt
Max. Belastbarkeit Relaiskontakte:	8 (2) A / 250 V~
	6 (2) A / 250 V~ Eingelassene Installation
Schutzklasse:	IP 42
Isolationstyp:	IP 40 Eingelassene Installation
Akustisches Signal (BUZZER):	Klasse II □
Anwendungsbereich:	85 dB in 1 Meter
Zulässige Betriebstemperatur:	Haushalt u. ä. -10 °C ÷ +40 °C
Feuchigkeitsbereich:	90% Relativa Feuchtigkeit (Höchstwert)
Art der angezeigten Gase:	Methan bei Modell für Methangas
Flüssiggas	bei Modell für Flüssiggas
Alarmmeldung:	10% UEG - (Untere Explosionsgrenze)
Aufheizungszeit bis zur Einschaltung des Sensors:	1 Minute vorher
Referenzen für EG-Kennzeichnung:	LVD EN 50194 CEI 216-8 Eingelassene Installation EMC EN 50270

MELDUNGEN UND HAUPTBEFEHLE




BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR ANWENDER

1.u - EINSCHALTEN UND NORMALBETRIEB

Wird das Gerät nach einem Spannungsabfall wieder eingeschaltet, so bleibt es 1 Minute lang außer Betrieb (kein Gas wird detektiert), bis die Sonde wieder aufgeheizt ist (Abb. 2), geht das Gerät wieder in den Zustand "Normalbetrieb" über (Abb. 3).


Abb. 2 - Betriebszustand "außer Betrieb"



2.u - GASANZEIGE UND GASALARM

Wenn die Gaskonzentration im Raum die Ansprechschwelle überschreitet, meldet das Gerät diese Situation durch Aufleuchten der roten Alarmlampe und gleichzeitiges Er tönen eines aussetzenden Signals des Buzzers (Abb. 4). Wenn der Gasalarm länger als 30 Sekunden anhält, wird das Relais des Geräts aktiviert und die Schließfunktion des eventuell angeschlossenen Magnetrührventils gesteuert (Abb. 5).

Abb. 4 - Zustand "Gasalarm"




Wenn die Gaslokussierung der Raum bei niedrigerem Wert als der intervention Grenzwert sinkt, kommt das Gerät und den "normale Arbeitsweise" Zustand zurück, alle die Alarmsignale enden und das Relais wird entaktiert (Abb. 3).

Vorsicht: es besteht die Möglichkeit, dass Gasgeruch im Raum gespürt wird, before das Gerät Alarm signalisiert.

3.u - FEHLERQUELLEN

Wenn die gelbe Led im Dauerlicht eingeschaltet ist und gleichzeitig kurze Signale des Buzzers abgegeben werden, wird damit immer ein Fehlerzustand oder eine Betriebsstörung des Geräts angezeigt, die von dessen Eigendiagnosesystem erho ben wurden (Abb. 6).

Abb. 6 - Fehlermeldungen und Störmeldungen



Vorsicht: Bei Anzeigen, die den Zustand "Schaden oder Störung" melden, muß der Installateur benachrichtigt werden.

ACHTUNG! BEI ALARM

LÖSCHEN ALLE DIE FREIE FLAMMEN; INBEGRIFFEND DIE RAUCHENDE MATERIALEN.

• ALLE DIE GASGERÄTE ABDREHEN.

• GASHAHN AM ZÄHLER ZUDREHEN ODER FLÜSSIGGAS-FLÄSCHE ABDREHEN.

• LICHTSCHALTER DÜRFEN WEDER EIN - NOCH AUSGESCHALTET WERDEN; KEINE SCHALTER AN ELEKTRISCHEN GERÄTEN BETÄTIGEN.

• NICHT BENUTZEN DAS TELEFON IN DAS GEBÄUDE MIT GASANWESENHEIT.

• TÜREN UND FENSTER AUFMACHEN, UM DIE RAUMLÜFTUNG ZU STEIGERN.

Nach Entwarnung muß die Ursache der Alarmmeldung erkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.

Sollte der Alarmzustand andauern und die Herkunft der Gaskonzentration nicht ausfindig gemacht werden, so muß das Gebäude verlassen und der Notdienst von außen benachrichtigt werden.

- 4.u - VORSCHRIFTEN FÜR SACHGEMÄSSE ANWENDUNG**
- Nähern Sie sich dem Gerät NIE mit einem Lappen, der mit Alkohol, Azeeton, Ammoniak, Chlorlauge oder Lösungsmittel getränkt ist.
 - In der Nähe von Gasdetektoren darf KEINE Spray verwendet werden.
 - Die Funktionsstüchtigkeit des Gasmelders NICHT durch direkte Gasabgabe mit dem Gasschlauch, Feuerzeugen oder Gaskartuschen testen.
 - Küchendämpfe und Staubpartikel können mit der Zeit die Leistungen des Sensors beeinträchtigen.
 - NICHT ÖFFNEN DAS GERÄT! Gefahr des Schlag und schlecht Arbeitsweise.
 - Regelmäßig sicherstellen, dass die Schlitze an der Vorderseite des Gasdetektors, die Luft zum Sensor leiten, nicht verstopt sind.
 - Um das Gerät zu putzen, benutzen nur einwenig feucht Tuch.

1.i - INSTALLATION
WICHTIG: DIE INSTALLATION DER GASDETEKToren BEFREIT NICHT VON DER EINHALTUNG ALLER IM INSTALLIERUNGSLAND GELTENDEN NATIONALEN VORSCHRIFTEN UND GESETZE BEZÜGLICH DER INSTALLATION UND DES GEBRAUCHS VON GASGERÄTEN. AUßerdem SOLLEr DIE VORSCHRIFTEN, DIE RAUCHAUSLASS UND RAUMLÜFTUNG BETREFFEN, EIGEHALTEN WERDEN.




Abb. 7

- Den Gasdetektor für **Methan** max. 30 cm von der Raumdecke installieren.
- Detektor für **Flüssiggas** mindestens 30 cm über dem Fußboden installieren.
- Alle Detektoren in einem Abstand von 1-4 m von Gasgeräten installieren.
- Die Gasdetektoren dürfen weder im Freien, noch an witterungsexponierten Stellen installiert werden.
- Gasdetektoren dürfen nicht in der Nähe von Waschbecken, Luftröhren, Heiz oder Kühlsystemen, Fenstern oder Belüftungssanlagen installiert werden; außerdem dürfen die Geräte nicht in geschlossenen Räumen wie hinter einem Vorhang oder in einem Schrank installiert werden.

Hinweis: in Wohnheiten mit mehreren miteinander kommunizierenden Stockwerken müssen zusätzliche Gasdetektoren installiert werden.







Abb. 8
Beispiel
für eine Installation

ANLEITUNGEN FÜR DIE INSTALLATION

ABMESSUNGEN






2.i - ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

WICHTIGER HINWEIS: Die **Installation und Geräten darf ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal und unter Beachtung der geltenden Vorschriften und Gesetze erfolgen.** Vorliegendes Gerät ist für Anwendungen im Haushaltsbereich u.ä. konzipiert. Für Anwendungen in besonderen Örtlichkeiten sind die spezifischen Vorschriften zum Umweltschutz zu beachten. Die in vorliegender Dokumentation aufgeführten Beispiele sind nur als grundsätzliche Richtlinien zu verstehen.

VORSICHT: das Versorgungsnetz des Gerätes muss eine Vorrangung einschließen, um das allpolige Trennen zu sichern. Der Gasdetektor muss ständig mit Strom versorgt werden, um ein Hochstmaß an Sicherheit zu garantieren.

Für die Stromanschlüsse Kabel mit max. 1,5 qmm Querschnitt an die Klemmen des Gasdetektors anschließen.

Anschlußprozeduren



Trennen sie das stromnetz ab 230V~ 50-60 Hz

Versorgungskabel (230 V~) an die Klemmen angeschlossen:

- n° 1 = Leitung
- n° 2 = Neutralleiter

Das zu steuernde Gerät mit den Klemmen:

- n° 3 = Gemeinsam
- n° 4 = Kontakt Ruhestellung offen
- n° 5 = Kontakt Ruhestellung geschlossen




Abb. 12a
Beispiele: Verbindung mit
normalerweise geschlossenem
Elektroventil (Manuel zu rüsten)




Abb. 12b
Beispiele: Verbindung mit
normalerweise offenem
Elektroventil (Manuel zu rüsten)

Die Schemata (Beispiele) zeigen die Relaiskontakte in Ruhestellung (keine Warnmeldung)


3.i - DOKUMENTATION DES ERSATZDATUMS BEI AUSGEWECHSELNEN GERÄTEN

Hinweis: Wie aus der Referenz-Norm zu entnehmen ist, muß das Gerät 5 Jahren nach seiner Installation ausgetauscht werden. Dabei ist das Datum der Ersetzung auf der Stirnseite des Detektors in dem entsprechenden Beschriftungsfeld einzutragen, wie im folgenden beschrieben wird (Abb. 13).

- Das selbstklebende Etikett, das dem Datum der Installation (Ersetzung) (z.B. Januar = 01, Oktober = 10) entspricht, von beigefügtem Blatt ablösen und auf dem Gerät anbringen.
- Das selbstklebende Etikett, das dem Jahr entspricht, indem das Gerät ausgewechselt wurde, ablösen und anbringen (z.B. Installationsjahr 2018 + 5 Jahre, Etikett 2023 anbringen).
- In den betreffenden Feldern, wie zu seite angegeben, Installations- bzw. Erstellungsdatum, Ersatzdatum - Rauminstalations - Unterschrift und Stempel des Installateurs.

Jahresetikette Ersetzung

Monatsetikette Ersetzung	Installations- Jahr	Jahreszahl der Instalations- Jahr
01 07	2018	2023
02 08	2019	2024
03 09	2020	2025
04 10	2021	2026
05 11	2022	2027
06 12	2023	2028



Beispiel: wird ein Gerät im Juli 2018 installiert,
so sind folgende Etikette anzubringen:

07

2023

Abb. 13

DIE ANGEGBENEN DATEN EINTRAGEN

Installationsdatum

Erstellungsdatum

*Ersatzdatum

*5 Jahre nach Installation

Installations Raum

Unterschrift und Stempel des Installateurs

4.i - FUNKTIONSTEST DES GASDETEKTORS

- Der Gasdetektor muss seit mindestens 1 Minute am Netz angeschlossen sein.
- Prüfgas (nicht geliefert) in die Schlitze an der Geräterückseite spritzen, bis die rote Led aufleuchtet und gleichzeitig ein aussetzender Signallton des Buzzers erönt.
- Wenn weiterhin Gas eingespritzt wird, wird nach 30 Sekunden das Relais aktiviert und die Schließung des eventuell angeschlossenen Magnetventils gesteuert.
- Wird kein Gas mehr in die Schlitze des Gasdetektors gespritzt, kehrt das Gerät nach einigen Sekunden in den "normalen Betriebszustand" zurück und alle Alarmmeidungen werden abgestellt, das Relais deaktiviert (Abb. 3).
- Rekonstruieren sie manuell das schlussendlich mit dem Detektor verbundene Magnetventil.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los detectores de gas METANO (CH₄) o GPL permiten garantizar la seguridad de entornos civiles en los que se instalan aparatos domésticos de gas como: calderas, cocinas, calentadores, etc.

- Indicador luminoso de la concentración progresiva de gas en el ambiente. Indicador de alarma, luminoso y acústico, para concentraciones de gas en el ambiente muy inferiores al límite inferior de explosividad (L.I.E.).
- Sensor provisto de un filtro selectivo especial que evita que se active la alarma debido a los vapores de cocina, de productos de limpieza, etc.

• Los detectores de gas incluyen un relé de salida que puede accionar una válvula de cierre del suministro de gas



!ADVERTENCIAS!

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto. Proporciona importantes indicaciones de seguridad, uso y mantenimiento. Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.

La instalación y la conexión eléctrica de los detectores de gas a los aparatos deben ser realizadas únicamente por un electricista calificado de conformidad con las normas y leyes vigentes.

Para el correcto funcionamiento del detector, es muy importante que esté ubicado en el lugar correcto. Con las indicaciones incluidas en el apartado "1.i - Operaciones de instalación" se obtendrá una gran precisión y se evitarán falsas alarmas.



Antes de realizar cualquier trabajo en el dispositivo corte la alimentación de red de 230V~

• El aparato está diseñado sólo para ambientes domésticos o similares. Para su uso en ambientes especiales, consulte la normativa específica para dicha situación. Cualquier uso distinto a aquél para el que ha sido diseñado el detector será considerado impróprio; por tanto, el fabricante declinará cualquier responsabilidad por posibles daños causados a personas, animales o cosas.

• Asegúrese del buen estado del aparato una vez extraído del embalaje.

• Antes de conectar el aparato, asegúrese de que los datos de la placa de características corresponden a los de la red eléctrica y de la distribución del gas.

MANTENIMIENTO

• El usuario debe comprobar periódicamente (cada 6 meses) el funcionamiento del detector pulverizando el gas de prueba en la rejilla de la parte frontal del aparato, hasta que se active la alarma del detector (consulte las indicaciones del apartado 4.i - COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DETECTOR).

• Al menos una vez al año, se aconseja que un técnico especializado efectúe un control más exacto.

• La desconexión del detector (transcurridos 5 años de su instalación) debe efectuarlo personal cualificado.

ES

31

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación:	230 V~ 50 ± 60 Hz
Relé de la electroválvula:	1 contacto en el cambio libre de potencial
Capacidad máxima de los contactos del relé:	8 (2) A / 250 V ~
	6 (2) A / 250 V ~ instalación semiempotrada
Grado de protección:	IP 42
	IP 40 instalación semiempotrada
Tipo de aislamiento:	Clase II 
Indicador acústico (ZUMBADOR):	85 dB a 1 metro
Ambito de utilización:	Doméstico o similar
Límites de temperatura de funcionamiento:	-10 °C ± +40 °C
Humedad de funcionamiento:	90% hr (máxima)
Tipos de gas detectados:	Metano - Con el modelo para gas metano GPL - Con el modelo para gas GPL
Activación de la alarma:	10% LLE - (Límite Inferior de Explosividad)
Tiempo de calentamiento del sensor:	1 minuto
Nominales de referencia para marca CE:	LVD EN 50194 CEI 216-8 instalación semiempotrada EMC EN 50270

SEÑALIZACIONES Y COMANDOS PRINCIPALES




Fig. 1

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

1.u - ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO NORMAL

Al encenderlo o después de una caída de red el aparato permanece 1 minuto en estado no operativo (no detecta gas), necesario para el calentamiento del sensor (fig 2), el aparato pasa al estado operativo "funcionamiento normal" (fig 3).

Fig. 2 - Estado "funcionamiento no Operativo"






Fig. 3 - Estado "funcionamiento normal"



Atención: es posible que se detecte olor de gas en el aire un poco antes que el aparato de la alarma.

3.u - SEÑALIZACIÓN DE FALLOS

La luz amarilla encendida fija, junto con una señal acústica del zumbador, indican una avería o un funcionamiento incorrecto del aparato, que se indica gracias a su sistema de autodiagnóstico (fig. 6).



Atención: en caso de señalización del estado de "falla o malfuncionamiento", llamar al instalador.

2.u - SEÑALIZACIÓN PRESENCIA DE GAS Y ALARMA DE GAS

Si la concentración de gas en el ambiente supera el valor límite de la detección, el aparato para indicar esta situación, enciende la luz roja de la alarma y al mismo tiempo el zumbador emite una señal intermitente (fig. 4).

Sila situación de alarma de gas se mantiene activada durante más de 30 segundos, el relé del aparato se activa y cierra la electroválvula correspondiente (fig. 5).

Fig. 4 - Estado de "alarma por presencia de gas"





Fig. 5 - Estado de "alarma por presencia de gas" y activación del relé



Cuando la concentración de gas en el ambiente se reduce a un valor inferior al valor umbral límite, al aparato vuelve al "estado operativo normal"; todas las señales de alarma cesan y el relé se desactiva (fig. 3).

ATENCIÓN! EN CASO DE ALARMA

• EXTINGUIR TODAS LAS LLAMAS E INCLUSO LOS HUMOS.

• DESCONECTAR TODOS LOS APARATOS QUE FUNCIONEN CON GAS.

• CERRAR LA LLAVE DE PASO DEL GAS O DEL CILINDRO GPL.

• NO ENCENDER NI APAGAR LUZES; NO ACCIONAR APARTOS O DISPOSITIVOS ALIMENTADOS ELÉCTRICAMENTE.

• EN CASO DE SOSPECHA DE FUGA DE GAS ABSTENERSE DE USAR EL TELÉFONO.

• ABRIR PUERTAS Y VENTANAS PARA AUMENTAR LA VENTILACIÓN DEL AMBIENTE.

Si la alarma cesa, es necesario identificar y resolver sus causas.

Si la alarma continúa y la causa de la presencia de gas no se puede identificar o eliminar, es necesario evacuar el edificio y, desde el exterior, llamar al servicio de emergencia.

ES

4.u - INSTRUCCIONES PARA UN USO CORRECTO

- NO acercar al aparato paños impregnados de Alcohol, Acetona, Amoníaco, Lejía o Solventes.
- NO accionar AEROSOLES de ningún tipo cerca del detector de gas.
- NO efectuar pruebas de funcionamiento del detector suministrando gas directamente con el tubo del gas, encendedores o cargadores de gas.
- Con el tiempo los vapores de la cocina y el polvo ambiente pueden alterar las prestaciones del sensor.
- NO ABRIR NI FORZAR EL APARATO: existe peligro de descarga eléctrica y deterioro.
- Comprobar periódicamente que la rejilla del frontal del detector que transmite aire al sensor, no esté obstruida por polvo, grasa, etc.
- Para limpiar el aparato utilizar únicamente un paño ligeramente húmedo.

1.i - OPERACIONES DE INSTALACIÓN

LA INSTALACIÓN DEL DETECTOR DE FUGAS DE GAS NO EXIME DEL RESPETO A LA NORMATIVA VIGENTE EN EL PAÍS DE INSTALACIÓN, RELATIVA A LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS APARATOS DE GAS. POR LO TANTO, DEBEN RESPETARSE LAS NORMAS DE SALIDA DE HUMOS Y VENTILACIÓN DE LOS LOCALES.




Fig. 7

- Instalar el detector a una **distancia máxima de 30 cm del cierre** si se lo utiliza para **detectar Metano**.
- Para **detectar GPL** el aparato debe estar a una **distancia máxima de 30 cm del piso**.

Notas:

- Instalar el detector de 1 a 4 metros de los artefactos a gas.
- No instalar el detector aislado expuesto a agentes atmosféricos.
- No instalar el detector cerca de respiraderos, calefactores, acondicionadores de aire, ventanas y dispositivos de ventilación; además, los detectores no deben instalarse en lugares cerrados, como detrás de una cortina o dentro de un armario.





Fig. 8
Ejemplo de instalación

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

DIMENSIONES MÁXIMAS

Instalación de pared	Instalación semitemporada (con soporte opcional, que puede adquirirse por separado)
----------------------	---



ES

34

Instalación SEMIEMPOTRADA
Soporte opcional, para la instalación semiempotrada
(que puede adquirirse por separado)




Fig. 9

Instalación de PARED
Base para la instalación de pared





Fig. 10

Fijación y desmontaje del detector del soporte o de la base de la pared



ES

Fig. 11

⚠ Para asegurar un correcto montaje del detectores de gas en el soporte o en la base de pared, estos no deben presentar curvaturas debidas al apriete excesivo de los tornillos de fijación de la caja redonda o rectangular empotrada en la pared.

A - Orificios de fijación:

- **del soporte:** en caja de empotrar redonda o rectangular
- **de la base:** a la pared, en caja de empotrar redonda o rectangular

B - Paso de los cables por:

- caja de empotrar redonda o rectangular,
- tubo corrugado (instalación de pared)

- C - Dientes de acoplamiento para el detector**
- D - Ranura para el enganche del detector**
- E - Pasos para cables por canaleta de pared (quitar el diafragma)**

35

2.i - CONEXIONES ELÉCTRICAS

IMPORTANTE: la instalación y la conexión eléctrica de dispositivos y aparatos deben ser realizadas por personal cualificado y en conformidad con la normativa y legislación vigente. Este aparato es idóneo para el ambiente doméstico o similares. Para su uso en ambientes especiales, consulte la normativa de ambiente específico. Los ejemplos presentados en esta documentación son generales.

ATENCIÓN: la red de alimentación eléctrica debe incorporar un dispositivo que asegure la desconexión omnipolar. El detector debe tener una alimentación continua para garantizar la máxima seguridad.

Para las conexiones eléctricas, conectar en el terminal, cables con sección máxima de 1,5mm².

Procedimiento de conexión



Desactivar la tensión de red 230V~50-60 Hz

Conecte los cables de alimentación 230V~ al borne:

nº1 = Línea

nº2 = Neutro

Conecte los cables del dispositivo accionador al borne:

nº3 = común

nº4 = contacto normalmente abierto

nº5 = contacto normalmente cerrado

Los esquemas son ejemplos generales de posicionamiento de Los contactos relé en reposo (no alarma)

ES




Fig. 12a
Ejemplo: conexión a electroválvula
normalmente cerrada
(con rearme manual)




Fig. 12b
Ejemplo: conexión a electroválvula
normalmente abierta
(con rearme manual)


3.i - REGISTRO DE FECHAS DE SUSTITUCIÓN DEL APARATO

Nota: de acuerdo a la norma de referencia, el aparato debe ser reemplazado después de 5 años y la fecha de sustitución debe escribirse en el frontal del mismo, en el sitio que aparece en la fig. 13.

- Despegar de la hoja adjunta la etiqueta adhesiva correspondiente al mes de la instalación (sustitución) (ej. enero = 01, octubre = 10) y aplicarla en el aparato.
- Despegar la etiqueta correspondiente al año de sustitución del aparato y aplicarla. Por ej. Año de instalación 2018 + 5 años; pegar la etiqueta 2023).
- Registrar, en los espacios que se indican de a lado, las fechas de instalación, fabricación, sustitución - el lugar de instalación - sello o firma del instalador.

Etiquetas de años de sustitución

Año de instalación	Años de sustitución	Año de instalación			
01	07	2018	2023	2029	2024
02	08	2019	2024	2030	2025
03	09	2020	2025	2031	2026
04	10	2021	2026	---	---
05	11	2022	2027	---	---
06	12	2023	2028	---	---



Ejemplo: si la fecha de instalación cae en Julio del 2018, pegar las etiquetas:

07

2023

Fig. 13

ESCRIBIR LOS DATOS INDICADOS

Fecha de instalación

Fecha de fabricación

*Fecha de sustitución

*después de 5 años de la instalación

Lugar de instalación

Sello y firma del instalador

ES

37

4.i - COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DETECTOR

Asegúrese de que el detector esté conectado a la red desde hace al menos 1 minuto.

- Pulverizar el gas de prueba (no provisto) en la rejilla del frontal del aparato hasta que se encienda la luz roja junto con la alarma intermitente del zumbador.
- Al continuar pulverizando el gas de prueba durante unos 30 segundos se activa el relé que activa el cierre de la electroválvula conectada.
- Al interrumpir la emisión de gas en la rejilla del detector, transcurridos unos segundos, el aparato vuelve a su estado de funcionamiento "normal" y se desactivan todas las alarmas y el relé (fig. 3).
- Rearmar manualmente la eventual electroválvula conectada al detector.

SMALTIMENTO DI VECCHI APPARECCHI ELETTRONICI

Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico.

Al contrario, dovrà essere portato ad un punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettronici ed elettronici, come ad esempio:

- punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile a quello da smaltire

- punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri locali di riciclaggio, ecc...).

AssicurandoVi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, che potrebbero essere causate da un'inadeguata smaltimento di questo prodotto.

Riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate riguardo il riciclaggio di questo prodotto, contattate per cortesia il Vs. ufficio locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove avete acquistato questo prodotto.

IT



DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

This symbol on the product or its packaging to indicates that this product shall not be treated as household waste.

Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, such as for example:

- sales points, in case you buy a new and similar product

- local collection points (waste collection centre, local recycling center, etc...).

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequence for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handing of this product.
The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your locality office, your house hold waste disposal service or the shop where you purchased the product.

EN



TRAITEMENT DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Ce symbole apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers.

Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques:

- dans le points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.

dans le points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc...).
En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute informations supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

FR



ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTEN

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen oder elektronischen Geräten abgegeben werden muss, wie zum Beispiel:

- an den Verkaufsstellen, falls Sie ein ähnliches Neugerät kaufen.

- an den örtlichen öffentlichen Sammelstellen (Wirtschaftshof, Recycling-Sammelstellen, usw...).

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Information über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrem Gemeinde-, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

DE



TRATAMIENTO DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN FINAL DE VIDA

Ese símbolo, colado en el producto o en su embalaje, indica que ese producto no debe ser tratado con los desechos domésticos. Debe depositarse en un punto de colecta apropiado para el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos:

-en los puntos de distribución en caso de compra de un equipo equivalente.

-en los puntos de colecta puestos a su disposición localmente (veradero, colecta selectiva, etc...).

Asegurándose que ese producto se desecha de manera apropiada, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas sobre el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para cualquier información complementaria al respecto de este producto, puede contactar con su ayuntamiento, el vertedero de su localidad, o el almacén donde se compró el producto.

ES



IT - Italiano

Il costruttore si riserva la facoltà di introdurre tutte le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie senza obbligo di preavviso.

EN - English

The manufacturer reserves the right to make all technical and manufacturing modifications deemed necessary without prior notice.

FR - Français

Le fabricant se réserve la faculté d'apporter, sans obligation de préavis, les modifications qu'il jugera nécessaires à la construction.

DE - Deutsch

Der Hersteller behält sich das Recht vor, notwendige technische Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

ES - Espanòl

El fabricante se reserva la facultad de introducir todas las modificaciones técnicas y constructivas que crea necesarias sin obligación de preaviso.